

作成承認印

配布許可印



# D'100 VBA10201

## PARTS LIST 修理部品表

**Nikon** | **NIKON CORPORATION**  
Tokyo, Japan

Recycled paper  
再生紙を使用しています

Copyright © 2002 by Nikon Corporation.  
All Rights Reserved.  
無断転載を禁ず !!

A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3




Fig. 1

A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3




Fig. 2

A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3




Fig. 3

A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3




Fig. 4

A

B

VBA10201-R.3577.A

6S999-143 (1)

1

6S999-144 (5)  
(現在準備中10月以降供給予定)  
(Be in preparation, will be available from Oct.2002)

1K119-219 (5)

1K010-478 (10)

1K010-478 (10)

1C998-033-1 (5)

TA-0003  
(8x10)

1K010-478 (10)

2

1K682-406(5)

1K010-480 (10)

1K277-318 (5)

1C998-024 (5)

1K277-319 (5)

1C998-031 (5)

1K225-312-1 (5)

1K230-543 (5)

1K260-963 (5)

1K230-545-1 (5)

1C998-023 (5)

3

Fig. 5

A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3





Fig. 6

A


B

VBA10201-R.3577.A

1



2



3




Fig. 7



A

B

VBA10201-R.3577.A

1

6C998-533 (5)

1K119-451  
(5)

6G415-001 (1)

2

6K610-749 (5)

6C998-505 (5)

1K146-193x2  
(10)6K600-415  
(5)

G1-17040FDx2 (10)

6C998-508 (5)

3

H1-17060FAx4 (10)

6K115-644x2 (5)

6G480-038 (5)

(5)  
6K680-438

6K115-645 (5)

6K115-646 (5)

1S020-287-2 (5)

1K682-413 (5)

1K682-412 (5)

1S758-086 (5)

(5)  
1K601-643

1S999-136 (5)

(5)  
1K612-479

6G480-037 (5)

1K233-110-1 (5)

1K550-016-1 (5)

6K117-010x2  
(5)1K117-719  
1K117-720  
1K119-367  
6K115-702 } x0~1 (5)

1G950-099 (5)

1K233-113 (5)

Fig. 8

A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3




Fig. 9

A

B

VBA10201-R.3577.A

ネジバカ救済ビス  
Screw for broken thread  
6K010-056xn (10)

1

2

3




Fig. 10

A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3




Fig. 11




Fig. 12

A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3




Fig. 13

A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3




Fig. 14





A

B

VBA10201-R.3577.A

1

2

3




Fig. 16

# Parts List

| D100          |             |                  |                            |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|---------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number   | Part Code   | 名 称              | Part Name                  | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * 1B060-663   | (1B060-663) | 補助光ランプ部組         | AF ASSIAT LAMP UNIT        | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1B060-713-2 | (1B060-713) | S B 下ケース部組       | SB LOWER CASE UNIT         | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
| * 1B610-157   | (1B610-157) | レンズ接点モールド部組      | LENS CONTACT MOLD UNIT     | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1B610-158   | (1B610-158) | レリーズ切片部組         | RELEASE CONTACT UNIT       | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-013   | (1C998-013) | S Q 基板部組         | SQ BASE UNIT               | 1             | 9          |               | ○                     | 1              |                   |
| * 1C998-014   | (1C998-014) | A / M 切替基板部組     | A/M CHANGE BASE UNIT       | 1             | 6          |               | ○                     | 1              |                   |
| * 1C998-015   | (1C998-015) | 着脱釦部組            | LENS RELEASE BUTTON UNIT   | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-016   | (1C998-016) | F m i n 連動ブラシ部組  | Fmin COUPLING UNIT         | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-021   | (1C998-021) | A F 基板部組         | AF BASE UNIT               | 1             | 7          |               | ○                     | 1              |                   |
| * 1C998-022   | (1C998-022) | 横レバー部組           | SIDE LEVER UNIT            | 1             | 7          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-023   | (1C998-023) | 絞り駆動レバー部組        | APERTURE SWING LEVER UNIT  | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-024   | (1C998-024) | 絞りレバー部組          | APERTURE LEVER UNIT        | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-025   | (1C998-025) | S Q シャッターチャージカム部 | SQ SHUTTER CHARGE CAM UNIT | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-028   | (1C998-028) | ミラー B O X 基板部組   | MIRROR BOX BASE UNIT       | 1             | 4          |               | ○                     | 1              |                   |
| * 1C998-031   | (1C998-031) | 絞り検出ギア部組         | APERTURE DETECTION UNIT    | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-033-1 | (1C998-033) | 絞り P I 基板部組      | APERTURE PI BASE UNIT      | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-038   | (1C998-038) | S B アップ S W 部組   | SB UP SW UNIT              | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
|               |             |                  |                            |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |                  |                            |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |                  |                            |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |                  |                            |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100          |             |             |                        |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number   | Part Code   | 名 称         | Part Name              | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * 1C998-040   | (1C998-040) | シューモールド部組   | SHOE MOULD UNIT        | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-048   | (1C998-048) | モードダイヤル切片部組 | MODE DIAL CONTACT UNIT | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1C998-067-1 | (1C998-067) | A P 5 部組    | AP5 UNIT               | 1             | 7          |               | ○                     | 1              |                   |
| * 1C998-068   | (1C998-068) | ミラーチリトリ部組   | MIRROR HOLDER UNIT     | 1             | 4          |               | ○                     | 1              |                   |
| * 1G571-016-1 | (1G571-016) | ミラー         | MIRROR                 | 1             | 4          | 1C998-068     | ○                     | 1              |                   |
| * 1G950-099   | (1G950-099) | スクリーン       | SCREEN                 | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K001-077   | (1K001-077) | S C R E W   | SCREW                  | 4             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-111-1 | (1K010-111) | S C R E W   | SCREW                  | 1             | 3          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-146   | (1K010-146) | S C R E W   | SCREW                  | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-150   | (1K010-150) | S C R E W   | SCREW                  | 1             | 9          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-192   | (1K010-192) | S C R E W   | SCREW                  | 2             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-236-1 | (1K010-236) | S C R E W   | SCREW                  | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-259   | (1K010-259) | S C R E W   | SCREW                  | 2             | 6, 16      |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-261   | (1K010-261) | S C R E W   | SCREW                  | 2             | 9          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-287   | (1K010-287) | S C R E W   | SCREW                  | 8             | 2          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-291-2 | (1K010-291) | S C R E W   | SCREW                  | 1             | 6          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-292-2 | (1K010-292) | S C R E W   | SCREW                  | 2             | 6, 10      |               | ○                     | 10             |                   |
|               |             |             |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |             |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |             |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |             |                        |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100        |             |           |           |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称       | Part Name | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * 1K010-333 | (1K010-333) | S C R E W | SCREW     | 2             | 4, 9       |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-355 | (1K010-355) | S C R E W | SCREW     | 5             | 2          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-377 | (1K010-377) | S C R E W | SCREW     | 1             | 15         |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-423 | (1K010-423) | S C R E W | SCREW     | 3             | 4          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-462 | (1K010-462) | S C R E W | SCREW     | 2             | 1          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-467 | (1K010-467) | S C R E W | SCREW     | 3             | 7          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-468 | (1K010-468) | S C R E W | SCREW     | 2             | 7          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-469 | (1K010-469) | S C R E W | SCREW     | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-473 | (1K010-473) | S C R E W | SCREW     | 2             | 15         |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-474 | (1K010-474) | S C R E W | SCREW     | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-477 | (1K010-477) | S C R E W | SCREW     | 1             | 4          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-478 | (1K010-478) | S C R E W | SCREW     | 1             | 5, 14      | 6S999-143     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-479 | (1K010-479) | S C R E W | SCREW     | 1             | 4          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-480 | (1K010-480) | S C R E W | SCREW     | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-482 | (1K010-482) | S C R E W | SCREW     | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K010-483 | (1K010-483) | S C R E W | SCREW     | 2             | 15         |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K050-022 | (1K050-022) | ワッシャー     | WAHER     | 1             | 4          |               | ○                     | 10             |                   |
|             |             |           |           |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |           |           |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |           |           |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |           |           |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100          |             |               |                      |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number   | Part Code   | 名 称           | Part Name            | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * 1K050-112   | (1K050-112) | ワッシャー         | WAHER                | 1             | 4          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K050-144   | (1K050-144) | ワッシャー         | WAHER                | 1             | 4          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K060-048   | (1K060-048) | Eリング          | E RING               | 1             | 6          |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K060-054   | (1K060-054) | リング           | RING                 | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K078-011   | (1K078-011) | 鋼球            | STEEL BALL           | 1             | 13         |               | ○                     | 10             |                   |
| * 1K100-146   | (1K100-146) | 吊り環 A         | EYELET RING A        | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K100-147   | (1K100-147) | 吊り環 B         | EYELET RING B        | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K117-719   | (1K117-719) | ワッシャー (T=0.2) | WASHER T=0.2         | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K117-720   | (1K117-720) | ワッシャー (T=0.4) | WASHER T=0.4         | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 10             |                   |
| * 1K118-553   | (1K118-553) | ゴム            | RUBBER               | 2             | 7          | 1C998-021     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K118-817   | (1K118-817) | モルト A         | SPONGE A             | 2             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K118-818   | (1K118-818) | モルト B         | SPONGE B             | 2             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-200   | (1K119-200) | 防塵ゴム          | RUBBER               | 2             | 9          | 1C998-013     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-201-1 | (1K119-201) | A/M飾り板        | A/M DECORATION PLATE | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-204   | (1K119-204) | モルト A         | MOLT A               | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-205   | (1K119-205) | モルト B         | MOLT B               | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-207   | (1K119-207) | 植毛紙 A         | FLOCKED SHEET A      | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
|               |             |               |                      |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |               |                      |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |               |                      |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |               |                      |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100          |             |               |                 |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number   | Part Code   | 名 称           | Part Name       | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * 1K119-208   | (1K119-208) | 植毛紙B          | FLOCKED SHEET B | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-209-1 | (1K119-209) | 植毛紙C          | FLOCKED SHEET C | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-213   | (1K119-213) | モルト           | SPONGE          | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-214   | (1K119-214) | モルト           | SPONGE          | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-219   | (1K119-219) | 両面テープ         | ADHESIVE TAPE   | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-222   | (1K119-222) | 両面テープ         | ADHESIVE TAPE   | 1             | 6          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 1K119-232     | (1K119-232) | 両面テープ         | ADHESIVE TAPE   | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-237   | (1K119-237) | テープ           | TAPE            | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-308   | (1K119-308) | ゴムシール         | RUBBER SEAL     | 2             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-318   | (1K119-318) | モルト           | SPONGE          | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 1K119-322     | (1K119-322) | テープ           | TAPE            | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-327   | (1K119-327) | モルト           | SPONGE          | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-333-1 | (1K119-333) | テープ           | TAPE            | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-367   | (1K119-367) | ワッシャー (T=0.1) | WASHER T=0.1    | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 1K119-451     | (1K119-451) | 保護シート         | SEAT            | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K119-531-1 | (1K119-531) | ゴム            | RUBBER          | 1             | 7          | 1C998-021     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K146-193   | (1K146-193) | S C R E W     | SCREW           | 2             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
|               |             |               |                 |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |               |                 |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |               |                 |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100          |             |                |                        |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number   | Part Code   | 名 称            | Part Name              | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * 1K201-143   | (1K201-143) | 測光モード外ダイヤル     | MERTRING MODE OUT DIAL | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K206-170   | (1K206-170) | A M切替レバー       | A/M CHANGE LEVER       | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K208-240   | (1K208-240) | プレビュー釦         | PREVIEW BUTTON         | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K208-246   | (1K208-246) | A Eロック板        | AE LOCK PLATE          | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K220-377   | (1K220-377) | バネ             | SPRING                 | 2             | 7          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K220-396   | (1K220-396) | バネ             | SPRING                 | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K220-496   | (1K220-496) | バネ             | SPRING                 | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K220-529-1 | (1K220-529) | バネ             | SPRING                 | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K220-532   | (1K220-532) | クリックバネ         | CLICK SPRING           | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K220-548   | (1K220-548) | バネ             | SPRING                 | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K225-310   | (1K225-310) | シャッターチャージレバーバネ | SHUTTER CHRZI SPRING   | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K225-311-1 | (1K225-311) | ミラーアップバネ       | MIRROR UP SPRING       | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K225-312-1 | (1K225-312) | 絞り戻しバネ         | SPRING                 | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K230-540-1 | (1K230-540) | バネ             | SPRING                 | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K230-542-1 | (1K230-542) | ミラーダウンバネ       | MIRROR DOUN SPRING     | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K230-543   | (1K230-543) | 絞り駆動バネ         | SPRING                 | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K230-545-1 | (1K230-545) | スラッグ取りバネ       | SPRING                 | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
|               |             |                |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |                |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |                |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|               |             |                |                        |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100          |               |           |                        |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|---------------|---------------|-----------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number   | Part Code     | 名 称       | Part Name              | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * 1K230-548   | (1K230-548)   | バネ        | SPRING                 | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K233-110-1 | (1K230-110)   | バネ        | SPRING                 | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 1K233-111     | (1K233-111)   | バネ        | SPRING                 | 1             | 7          | 1C998-021     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K233-113   | (1K233-113)   | バネ        | SPRING                 | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K240-468-4 | (1K240-468-2) | バヨネットバネ   | BAYONET SPRING         | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K240-867   | (1K240-867)   | シューバネ     | SHOE SPRING            | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K241-310   | (1K241-310)   | クリックバネ    | CLICK SPRING           | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K241-311   | (1K241-311)   | ブラシ       | BURSH                  | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K241-313   | (1K241-313)   | クリック板     | CLICK PLATE            | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K260-960   | (1K260-960)   | SQミラー駆動カム | SQ MIRROR CTUATING CAM | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K260-961.  | (1K260-961.)  | S Qギア E   | SQ GEAR E              | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K260-963   | (1K260-963)   | スラッグ取りギヤ  | GEAR                   | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K277-318   | (1K277-318)   | 絞りギヤー A   | GEAR                   | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K277-319   | (1K277-319)   | 絞りギヤー B   | GEAR                   | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K372-210-1 | (1K372-210-1) | カップリング軸   | COUPLING SHAFT         | 1             | 7          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K372-211   | (1K372-211)   | メインミラー軸   | MAIN MIRROR SHAFT      | 2             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K372-215   | (1K372-215)   | サブミラー軸    | SUB MIRROR SHAFT       | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
|               |               |           |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|               |               |           |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|               |               |           |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|               |               |           |                        |               |            |               |                       |                |                   |



# Parts List

| D100          |               |                |                       |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number   | Part Code     | 名 称            | Part Name             | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * 1K404-086-1 | (1K404-086)   | バヨネット          | BAYONET               | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K406-032-1 | (1K406-032)   | シュー座           | SHOE BASE             | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K550-016-1 | (1K550-016)   | メインプリズムBOX     | MAIN PRISM BOX        | 1             | 8          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K601-621   | (1K601-621)   | 圧接板            | BOARD                 | 1             | 9          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K601-630   | (1K601-630)   | クリック板          | CLICK PLATE           | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K601-643   | (1K601-643)   | 偏光板 A          | LIGHT BAFFLE A        | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K601-711   | (1K601-711)   | 圧接ゴム           | RUBBER                | 2             | 9          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K611-833   | (1K611-833)   | ラグ板            | LAG PLATE             | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K612-473   | (1K612-473)   | T T L 押え板      | TTL RETAINER UNIT     | 1             | 7          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K612-478-1 | (1K612-478-1) | 遮光板            | LIGHT BAFFLE          | 1             | 9          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K612-479   | (1K612-479)   | 遮光板            | LIGHT BAFFLE          | 1             | 8          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K612-480   | (1K612-480)   | 押え板            | RETAINER PLATE        | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K614-570-1 | (1K614-570)   | シャッターチャージレバーカラ | SHUTTER CHRZI CARAER  | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K631-102   | (1K631-102)   | 回転軸            | TURN SHAFT            | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K682-403-1 | (1K682-403)   | シャッターチャージレバー   | SHUTTER CHRZI LEVER   | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1K682-404-1 | (1K682-404)   | ミラーアップレバー      | MIRROR UPPER LEVER    | 1             | 4          |               | ○                     | 5              |                   |
| 1K682-406     | (1K682-406)   | 絞り制御基板         | APERTURE CONTROL BASE | 1             | 5          |               | ○                     | 5              |                   |
|               |               |                |                       |               |            |               |                       |                |                   |
|               |               |                |                       |               |            |               |                       |                |                   |
|               |               |                |                       |               |            |               |                       |                |                   |
|               |               |                |                       |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100          |              |                     |                       |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number   | Part Code    | 名 称                 | Part Name             | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * 1K682-412   | (1K682-412)  | ライトガイド A            | RIGHT GUIDE A         | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K682-413   | (1K682-413)  | ライトガイド B            | RIGHT GUIDE B         | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K682-418   | (1K682-418)  | S B ロックレバー          | SB LOCK LEVER         | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K682-420   | (1K682-420)  | フレネルカバー             | FRESNEL COVER         | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1K682-423   | (1K682-423)  | リリース釦スリーブ           | RELEASE BUTTON SLEEVE | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1S020-287-2 | (1S020-287)  | S インポーズ L C D 部組    | SI LCD UNIT           | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| * 1S700-355   | (1S700-355)  | 裏打ち板                | PLATE                 | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1S700-441   | (1S700-441)  | F m i n プリント板       | Fmin PRINT PLATE      | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1S705-506   | (1S705-506)  | レンズ接点 F P C         | RENS CONTACT FPC      | 1             | 6          |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1S758-085   | (1S758-085)  | プレビュー釦 SW           | PREVIEW BUTTON SW     | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| * 1S758-086   | (1S758-086)  | ゼブラゴム               | RUBBER                | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| * 1S758-089   | (1S758-089)  | ラバー SW              | RUBBER SW             | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1S758-090   | (1S758-090)  | 釦ゴム                 | BUTTON RUBBER         | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| * 1S998-506-1 | (1S998-506)  | S B ポップアップ F P C 部組 | SB POP UP FPC UNIT    | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
| * 1SS999-136  | (1SS999-136) | S インポーズ L C D       | SI LCD                | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6B060-324     | (6B060-324)  | シャッター部組             | SHUTTER UNIT          | 1             | 4, 9       |               | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-503     | (6C998-503)  | メイン F P C 部組        | MAIN FPC UNIT         | 1             | 9          |               | ○                     | 1              |                   |
|               |              |                     |                       |               |            |               |                       |                |                   |
|               |              |                     |                       |               |            |               |                       |                |                   |
|               |              |                     |                       |               |            |               |                       |                |                   |
|               |              |                     |                       |               |            |               |                       |                |                   |

# Parts List

| D100        |             |                |                      |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|----------------|----------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称            | Part Name            | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6C998-505   | (6C998-505) | 測光内 F P C 部組   | SPD FPC UNIT         | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-506   | (6C998-506) | 上カバー部組         | TOP COVER FPC UNIT   | 1             | 11, 1<br>2 |               | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-507   | (6C998-507) | T T L S P D 部組 | TTL SPD UNIT         | 1             | 7, 9       |               | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-508   | (6C998-508) | 接眼鏡筒部組         | EYEPIECE UNIT        | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-510   | (6C998-510) | 給送ダイヤル部組       | WINDING DIAL UNIT    | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-511   | (6C998-511) | C / D F P C 部組 | C/D FPC UNIT         | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-513   | (6C998-513) | 外 L C D 基板部組   | OUT LCD BASE UNIT    | 1             | 8, 12      |               | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-514   | (6C998-514) | メイン C / D 基板部組 | MAIN C/D BASE UNIT   | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-515   | (6C998-515) | 上カバー F P C 部組  | TOP COVER FPC UNIT   | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-516   | (6C998-516) | 外 L C D 部組     | OUT LCD UNIT         | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-517   | (6C998-517) | 前板部組           | FRONT BODY UNIT      | 1             | 4          |               | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-518   | (6C998-518) | M / D F P C 部組 | M/D FPC UNIT         | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-519   | (6C998-519) | 三脚座基板部組        | TRIPOD BASE UNIT     | 1             | 15         | 6C998-520     | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-521   | (6C998-521) | 電池蓋部組          | BATTERY CHAMBER UNIT | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-522   | (6C998-522) | 背面カバー部組        | BACK COVER UNIT      | 1             | 16         |               | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-523   | (6C998-523) | C / F 蓋部組      | C/F LID UNIT         | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-524   | (6C998-524) | セレクトロック部組      | SELECT LOCK UNIT     | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
|             |             |                |                      |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |                |                      |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |                |                      |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |                |                      |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100        |             |               |                             |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称           | Part Name                   | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6C998-526   | (6C998-526) | 接眼目当て部組       | EYEPiece COVER UNIT         | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-531   | (6C998-531) | グリップ赤ゴム       | GLIP RED RUBBER UNIT        | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-532   | (6C998-532) | A E ロック 釦部組   | AE ROCK BUTTON UNIT         | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-533   | (6C998-533) | ペンタ押え板部組      | PENTA RETAINER BOARD UNIT   | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-534   | (6C998-534) | 記録圧縮基板部組      | MEMORY COMPRESSION PCB UNIT | 1             | 14         |               | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-535   | (6C998-535) | C C D シールド板部組 | CCD SHILD PLATE UNIT        | 1             | 10         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-536   | (6C998-536) | 前カバー部組        | FRONT COVER UNIT            | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6C998-553   | (6C998-553) | サブC/D基板部組     | SUB C/D BASE UNIT           | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
| 6C998-554   | (6C998-554) | 測光モード内ダイヤル部組  | MERTRING MODE IN DIAL UNIT  | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6G415-001   | (6G415-001) | ペンタプリズム       | PENTA PRISM                 | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6G480-037   | (6G480-037) | 測光レンズ         | SPD LENS                    | 1             | 8          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6G480-038   | (6G480-038) | 表示用プリズム       | EXPRESS PRISM               | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6K001-024   | (6K001-024) | S C R E W     | SCREW                       | 4             | 15         | 6C998-520     | ○                     | 5              |                   |
| 6K001-025   | (6K001-025) | S C R E W     | SCREW                       | 2             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-038   | (6K010-038) | S C R E W     | SCREW                       | 1             | 15         | 6C998-520     | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-039   | (6K010-039) | S C R E W     | SCREW                       | 1             | 15         | 6C998-520     | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-040   | (6K010-040) | S C R E W     | SCREW                       | 2             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
|             |             |               |                             |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |               |                             |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |               |                             |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |               |                             |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| <i>D100</i> |             |                 |                 |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称             | Part Name       | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6K010-041   | (6K010-041) | S C R E W       | SCREW           | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-042   | (6K010-042) | S C R E W       | SCREW           | 4             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-044   | (6K010-044) | S C R E W       | SCREW           | 1             | 15         | 6C998-520     | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-045   | (6K010-045) | S C R E W       | SCREW           | 4             | 10         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-047   | (6K010-047) | S C R E W       | SCREW           | 2             | 14         |               | ○                     | 10             |                   |
| 6K010-048   | (6K010-048) | S C R E W       | SCREW           | 2             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-049   | (6K010-049) | S C R E W       | SCREW           | 6             | 3, 14      |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-050   | (6K010-050) | S C R E W       | SCREW           | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K010-056   | (6K010-056) | S C R E W       | SCREW           | 1             | 10         |               | ○                     | 10             |                   |
| 6K050-084   | (6K050-084) | ワッシャー (T=0.02)  | WASHER (T=0.02) | 1             | 10         |               | ○                     | 10             |                   |
| 6K050-085   | (6K050-085) | ワッシャー (T=0. 1 ) | WASHER (T=0.1)  | 1             | 10         |               | ○                     | 10             |                   |
| 6K050-086   | (6K050-086) | ワッシャー (T=0. 06) | WASHER (T=0.06) | 1             | 10         |               | ○                     | 10             |                   |
| 6K083-220   | (6K083-220) | A C ケーブル 2      | AC CABLE 2      | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K087-501   | (6K087-501) | 定格銘板            | LICENSE SHEET   | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-583   | (6K115-583) | ワッシャー           | WASHER          | 1             | 10         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-636   | (6K115-636) | テープ A           | TAPE A          | 3             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-637   | (6K115-637) | テープ B           | TAPE B          | 3             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
|             |             |                 |                 |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |                 |                 |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |                 |                 |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |                 |                 |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100        |             |         |                   |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|---------|-------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称     | Part Name         | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6K115-638   | (6K115-638) | テープC    | TAPE C            | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-639   | (6K115-639) | テープD    | TAPE D            | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6k115-640   | (6k115-640) | テープE    | TAPE E            | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-641   | (6K115-641) | 絶縁テープ   | INSULATE TAPE     | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-643   | (6K115-643) | 両面テープ   | ADHESIVE TAPE     | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-644   | (6K115-644) | 両面テープ   | ADHESIVE TAPE     | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-645   | (6K115-645) | オンスクリーン | ON SCREEN         | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-646   | (6K115-646) | 遮光フィルム  | LIGHT BAFFLE FILM | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-647   | (6K115-647) | テープ     | TAPE              | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-650   | (6K115-650) | 両面テープ   | ADHESIVE TAPE     | 2             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-651   | (6K115-651) | モルトA    | SPONGE A          | 3             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-652   | (6K115-652) | モルトB    | SPONGE A          | 2             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-653   | (6K115-653) | 両面テープ   | ADHESIVE TAPE     | 2             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-654   | (6K115-654) | 両面テープ   | ADHESIVE TAPE     | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-655   | (6K115-655) | 両面テープ   | ADHESIVE TAPE     | 1             | 14         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-656   | (6K115-656) | 保護ゴム    | RUBBER            | 1             | 14         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-658   | (6K115-658) | 絶縁テープ   | INSULATE TAPE     | 1             | 14         |               | ○                     | 5              |                   |
|             |             |         |                   |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |         |                   |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |         |                   |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |         |                   |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100        |             |             |                    |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称         | Part Name          | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6K115-661   | (6K115-661) | 両面テープ       | ADHESIVE TAPE      | 3             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-663   | (6K115-663) | テープ         | TAPE               | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-664   | (6K115-664) | 絶縁テープ       | INSLATE TAPE       | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-676   | (6K115-676) | 絶縁テープ       | INSULATE TAPE      | 1             | 9          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-680   | (6K115-680) | U S B上ガスケット | GUSKET             | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-682   | (6K115-682) | ガスケット       | GASKET             | 2             | 14         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-683   | (6K115-683) | 背面ガスケット     | BACK GASKET        | 1             | 16         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-684   | (6K115-684) | テープ         | TAPE               | 1             | 10         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-685   | (6K115-685) | 導電布テープ      | TAPE               | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-686   | (6K115-686) | 導電布テープ      | TAPE               | 2             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-687   | (6K115-687) | 両面テープ       | ADHESIVE TAPE      | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-688   | (6K115-688) | 両面テープ       | ADHESIVE TAPE      | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-689   | (6K115-689) | 防滴モルト A     | DROP PROOF SPONG A | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-690   | (6K115-690) | 吊り環防滴モルト    | MOLT               | 2             | 10         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-691   | (6K115-691) | モルト         | SPONGE             | 1             | 16         | 6C998-529     | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-693   | (6K115-693) | 防滴モルト B     | DROP PROOF SPONG B | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-694   | (6K115-694) | 防滴モルト C     | DROP PROOF SPONG C | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
|             |             |             |                    |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |             |                    |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |             |                    |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |             |                    |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| <i>D100</i> |             |             |                         |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称         | Part Name               | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6K115-698   | (6K115-698) | 防滴モルト A     | DROP PROOF SPONG A      | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-699   | (6K115-699) | 防滴モルト B     | DROP PROOF SPONG B      | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-702   | (6K115-702) | ワッシャー       | WASHER                  | 1             | 8          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K115-712   | (6K115-712) | 絶縁テープ       | INSULATE TAPE           | 1             | 14         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K117-004   | (6K117-004) | モルト         | SPONGE                  | 1             | 15         | 6C998-520     | ○                     | 5              |                   |
| 6K117-005   | (6K117-005) | モルト         | SPONGE                  | 3             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K117-009   | (6K117-009) | テープ         | TAPE                    | 1             | 12         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K117-010   | (6K117-010) | テープ         | TAPE                    | 2             | 8          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K201-020   | (6K201-020) | モードダイヤル     | MODE DIAL               | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K206-017   | (6K206-017) | 電源ダイヤル      | POWER SW DIAL           | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K206-019   | (6K206-019) | セレクトロックダイヤル | SELECT LOCK DIAL        | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-030   | (6K208-030) | S B アップ 釦   | SB UP BUTTON            | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-031   | (6K208-031) | 露出補正 釦      | EXPOSURE CONTROL BUTTON | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-032   | (6K208-032) | 調光補正 釦      | COMPENSATION BUTTON     | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-033   | (6K208-033) | ○ N / ○ F 釦 | ON/OFF BUTTON           | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-034   | (6K208-034) | リリース 釦      | RELEASE BUTTON          | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-035   | (6K208-035) | キャップ A      | CAP A                   | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
|             |             |             |                         |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |             |                         |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |             |                         |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |             |                         |               |            |               |                       |                |                   |



# Parts List

| D100        |             |            |                        |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|------------|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称        | Part Name              | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6K208-036   | (6K208-036) | キャップB      | CAP B                  | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-037   | (6K208-037) | エリアセレクト    | ELIA                   | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-038   | (6K208-038) | 背面釦A       | BACK BUTTON A          | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-039   | (6K208-039) | 背面釦B       | BACK BUTTON B          | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-040   | (6K208-040) | 背面釦C       | BACK BUTTON C          | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-041   | (6K208-041) | 背面釦D       | BACK BUTTON D          | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-042   | (6K208-042) | 背面釦E       | BACK BUTTON E          | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K208-043   | (6K208-043) | 背面釦F       | BACK BUTTON F          | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K240-093   | (6K240-093) | 電池接点バネ     | BATTERY CONTACT SPRONG | 2             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K370-229   | (6K370-229) | C / F E D窓 | C/F ED WINDOW          | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K600-412   | (6K600-412) | 底基板        | BOTTOM PLATE           | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K600-415   | (6K600-415) | 視野枠        | FIELD FRAME            | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6K600-417   | (6K600-417) | T F T窓     | TFT WINDOW             | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K600-418   | (6K600-418) | 裏打ち板       | PLATE                  | 1             | 16         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-737   | (6K610-737) | 画枠         | FRAM                   | 1             | 10         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-739   | (6K610-739) | 押え板        | RETAINER PLATE         | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-740   | (6K610-740) | シールド板      | SHILED PLATE           | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
|             |             |            |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |            |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |            |                        |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |            |                        |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100        |             |                |                       |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称            | Part Name             | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6K610-741   | (6K610-741) | G N D 板        | GND PLATE             | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-742   | (6K610-742) | G N D 板        | GND PLATE             | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-744   | (6K610-744) | G N D 板        | GND PLATE             | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-745   | (6K610-745) | ラグ板 A          | RAG PLATE A           | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-746   | (6K610-746) | ラグ板 B          | RAG PLATE B           | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-747   | (6K610-747) | グリップ導通板        | GLIP CONTINUITY PLATE | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-748   | (6K610-748) | バネ             | SPRING                | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-749   | (6K610-749) | 押え板            | RETAINER PLATE        | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-751   | (6K610-751) | T F T 押え       | TFT RETAINER          | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-752   | (6K610-752) | シールド板          | SHIELD PLATE          | 1             | 2          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-754   | (6K610-754) | 受け板            | PLATE                 | 1             | 14         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-761   | (6K610-761) | 底カバー G N D 板 2 | BOTTM COVER GND PLET2 | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K610-764   | (6K610-764) | 接続 G N D 板     | RELAY GRAND PLATE     | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K660-111   | (6K660-111) | 背面カバー          | BACK COVER            | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K660-418   | (6K660-418) | 裏打ち板           | PLATE                 | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-425   | (6K680-425) | 底カバー           | BOTTOM COVER          | 1             | 15         | 6C998-520     | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-426   | (6K680-426) | グリップカバー        | GLIP COVER            | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
|             |             |                |                       |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |                |                       |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |                |                       |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |                |                       |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100        |             |             |                           |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称         | Part Name                 | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6K680-427   | (6K680-427) | I / F カバー   | I/F COVER                 | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-430   | (6K680-430) | OPG 接点蓋ゴム   | OPG TERMINAL COVER RUBBER | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-431   | (6K680-431) | I / F 蓋     | I/F COVER                 | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-433   | (6K680-433) | 電池接点カバー     | BATTERU CONTACT COVER     | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-438   | (6K680-438) | サブプリズムBOX   | SUB PRISM BOX             | 1             | 8          | 6C998-504     | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-441   | (6K680-441) | SB 上ケース     | SB UPPER CASE             | 1             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-444   | (6K680-444) | 区分板         | PLATE                     | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-445   | (6K680-445) | ダイヤルロック     | DIAL LOCK                 | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-446   | (6K680-446) | エリアセクタゴム    | ELIA SELECT RUBBER        | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-448   | (6K680-448) | TFT カバー     | TFT COVER                 | 1             | 15         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-449   | (6K680-449) | SB 基板       | SB BASE PLATE             | 1             | 2          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6K680-452   | (6K680-452) | C / F 蓋受ゴム  | C/F LID ACCEPT RUBBER     | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6S001-015   | (6S001-015) | DC/DC 基板部組  | DC/DC PCB UNIT            | 1             | 14         |               | ○                     | 1              |                   |
| 6S007-203   | (6S007-203) | パワードライブ基板部組 | POWER DRIVE BASE UNIT     | 1             | 1          |               | ○                     | 1              |                   |
| 6S007-206   | (6S007-206) | TFT モニター    | TFT MONITER               | 2             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 1              |                   |
| 6S013-022   | (6S013-022) | CE 基板部組     | CE PCB UNIT               | 1             | 2          |               | ○                     | 1              |                   |
| 6S013-023   | (6S013-023) | I / F 基板部組  | I/F PCB UNIT              | 1             | 3          |               | ○                     | 1              |                   |
|             |             |             |                           |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |             |                           |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |             |                           |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |             |                           |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100        |             |              |                             |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number | Part Code   | 名 称          | Part Name                   | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6S014-018   | (6S014-018) | T F T 基板部組   | TFT PCB UNIT                | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 1              |                   |
| 6S046-029   | (6S046-029) | モーターハーネス基板   | MOTHARNESS FOR POWER SUPPLY | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 1              |                   |
| 6S050-038   | (6S050-038) | S B コンデンサー部組 | SB CONDENSER UNIT           | 1             | 1          |               | ○                     | 1              |                   |
| 6S422-050   | (6S422-050) | エリアセレクト SW   | ELIA SELECT SW              | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6S662-005   | (6S662-005) | 二次電池         | SECOND BATTERY              | 1             | 14         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S705-094   | (6S705-094) | 接続 F P C     | RELAY FPC                   | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S705-095   | (6S705-095) | 接続 F P C     | RELAY FPC                   | 1             | 10         | 6C998-529     | ○                     | 5              |                   |
| 6S705-096   | (6S705-096) | 接続 F P C     | RELAY FPC                   | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6S705-097   | (6S705-097) | 接続 F P C     | RELAY FPC                   | 1             | 14         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S705-098   | (6S705-098) | 接続 F P C     | RALY FPC                    | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S705-099   | (6S705-099) | 接続 F P C     | RELAY FPC                   | 1             | 2          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S758-001   | (6S758-001) | ラバー SW       | RUBBER SW                   | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 5              |                   |
| 6S758-002   | (6S758-002) | 背面 SW ゴム A   | BACK SW RUBBER A            | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6S758-003   | (6S758-003) | 背面 SW ゴム B   | BACK SW RUBBER B            | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 5              |                   |
| 6S769-004   | (6S769-004) | コア           | KORE                        | 1             | 10         | 6C998-529     | ○                     | 5              |                   |
| 6S810-150   | (6S810-150) | リード線(赤)      | READ WIRE(R)                | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S810-151   | (6S810-151) | リード線(黒)      | READ WIRE(B)                | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
|             |             |              |                             |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |              |                             |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |              |                             |               |            |               |                       |                |                   |
|             |             |              |                             |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| <i>D100</i>  |              |               |                            |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|--------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number  | Part Code    | 名 称           | Part Name                  | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| 6S810-152    | (6S810-152)  | リード線(黄)       | READ WIRE(Y)               | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S810-153    | (6S810-153)  | リード線(青)       | READ WIRE(Bu)              | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S810-154    | (6S810-154)  | リード線(緑)       | READ WIRE(G)               | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S810-155    | (6S810-155)  | リード線(桃)       | READ WIRE(P)               | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S810-156    | (6S810-156)  | リード線(黒)       | READ WIRE(B)               | 1             | 1          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S810-157    | (6S810-157)  | リード線(桃)       | READ WIRE(P)               | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S810-158    | (6S810-158)  | リード線(黒)       | READ WIRE(B)               | 1             | 3          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S810-159    | (6S810-159)  | リード線(桃)       | READ WIRE (P)              | 1             | 14         |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S999-140    | (6S999-140)  | S B 基板部組      | SB PCB UNIT                | 1             | 2          |               | ○                     | 5              |                   |
| 6S999-141    | (6S999-141)  | C C D 基板部組    | CCD BASE UNIT              | 1             | 10         |               | ○                     | 1              |                   |
| 6S999-142    | (6S999-142)  | 測光モード内F P C部組 | MERTRING MODE IN FPC UNIT  | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 1              |                   |
| 6S999-143    | (6S999-143)  | 絞り制御基板部組      | APERTURE CONTROL BASE UNIT | 1             | 4          |               | ○                     | 1              |                   |
| 6S999-144    | (6S999-144)  | 絞子上基板部組       | APERTURE UPPER BASE UNIT   | 1             | 5          | 6S999-143     | ○                     | 5              |                   |
| * B1-17020FA | (B1-17020FA) | S C R E W     | SCREW                      | 2             | 10         |               | ○                     | 10             |                   |
| * B1-20030FA | (B1-20030FA) | S C R E W     | SCREW                      | 2             | 3          |               | ○                     | 10             |                   |
| * G1-14025FD | (G1-14025FD) | S C R E W     | SCREW                      | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * G1-14030FA | (G1-14030FA) | S C R E W     | SCREW                      | 1             | 5          |               | ○                     | 10             |                   |
|              |              |               |                            |               |            |               |                       |                |                   |
|              |              |               |                            |               |            |               |                       |                |                   |
|              |              |               |                            |               |            |               |                       |                |                   |
|              |              |               |                            |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

| D100         |              |           |           |               |            |               |                       |                | VBA10201-R.3577.A |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Part Number  | Part Code    | 名 称       | Part Name | Pcs,<br>/Unit | fig<br>No. | Main Assembly | Term<br>of<br>Deliver | Q'ty/<br>Order | Remarks           |
| * G1-17025FA | (G1-17025FA) | S C R E W | SCREW     | 1             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17030FA | (G1-17030FA) | S C R E W | SCREW     | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17030FA | (G1-17030FA) | S C R E W | SCREW     | 1             | 6, 13      |               | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17030FD | (G1-17030FD) | S C R E W | SCREW     | 2             | 11         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17035FD | (G1-17035FD) | S C R E W | SCREW     | 2             | 13         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17035FD | (G1-17035FD) | S C R E W | SCREW     | 2             | 15         |               | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17040FA | (G1-17040FA) | S C R E W | SCREW     | 10            | 3, 12      |               | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17040FD | (G1-17040FD) | S C R E W | SCREW     | 1             | 8          |               | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17045FD | (G1-17045FD) | S C R E W | SCREW     | 6             | 16         |               | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17050FD | (G1-17050FD) | S C R E W | SCREW     | 2             | 15         |               | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17060FA | (G1-17060FA) | S C R E W | SCREW     | 1             | 12         | 6C998-506     | ○                     | 10             |                   |
| * G1-17060FD | (G1-17060FD) | S C R E W | SCREW     | 4             | 15, 16     |               | ○                     | 10             |                   |
| G1-17110FD   | (G1-17110FD) | S C R E W | SCREW     | 1             | 15         | 6C998-520     | ○                     | 5              |                   |
| * G2-17025FA | (G2-17025FA) | S C R E W | SCREW     | 1             | 4          |               | ○                     | 10             |                   |
| * G2-20050FA | (G2-20050FA) | S C R E W | SCREW     | 2             | 10         |               | ○                     | 10             |                   |
| H1-14030FD   | (H1-14030FD) | S C R E W | SCREW     | 1             | 16         | 6C998-522     | ○                     | 10             |                   |
| * H1-17025FA | (H1-17025FA) | S C R E W | SCREW     | 2             | 7          |               | ○                     | 10             |                   |
|              |              |           |           |               |            |               |                       |                |                   |
|              |              |           |           |               |            |               |                       |                |                   |
|              |              |           |           |               |            |               |                       |                |                   |
|              |              |           |           |               |            |               |                       |                |                   |

## Parts List

***D100***

**VBA10201-R.3577.A**

[illegible]